

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: esu@nt-rt.ru | <http://epluse.nt-rt.ru>

EE451

Датчик температуры настенного монтажа для внутренних и наружных применений

Е+Е сенсор EE451 используется для измерения температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Различные типы сенсорных элементов доступны: Pt1000, NTC10k или Ni1000. Инновационный корпус с пылевлагозащитой IP65 и различные варианты креплений позволяют проводить быструю и простую установку



Особенности



Крепежные отверстия

- » Монтаж с закрытой крышкой корпуса
- » Защита от попадания загрязнения во время монтажа

Байонетные винты

- » Открытие / закрытие при повороте на 90°



Крепежный элемент

- » Расстояние между измерительным элементом и стеной позволяет получать более точную информацию о температуре среды.




Параметры


Рабочая температура	-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Тип измеряющего элемента	См. код заказа
Потребление	тип. < 1 mA ¹⁾
T-Сенсор присоединение	2 провода
Электрическое присоединение	Винтовые клеммы, 2x макс. 2.5 мм ² (0.004 in ²)
Материал корпуса	Поликарбонат, UL94-V0
Класс защиты	IP65 / NEMA 4
Кабельный ввод	M16x1.5, UL94-V2
Материал крепежного элемента	нержавеющая сталь (согг. 1.4301 / 304)
Температура хранения	-30 °C...+70 °C (-22 °F...+158 °F)
Диапазон влажности при хранении	5 % rh...95 % rh, без конденсации

1) см. техническую информацию по T-сенсору

Крепление



Крепежный элемент



Код заказа

МОДЕЛЬ	АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД		ЦИФРОВОЙ ВЫХОД		Т-СЕНСОР	КОРПУС	ДИЗАЙН		
	нет	(x)	нет	(x)			Стандарт	(P)	Стандарт
Температура (T)	нет	(x)	нет	(x)	Pt100 DIN B (B) Pt1000 DIN B (D) NTC10k (L) NTC1.8k (G) Ni1000 TK6180 DIN B (J) Ni1000 TK5000 DIN B (T)	Стандарт	(P)	Стандарт	(O)
EE451-									

Пример заказа

EE451-TxxLPO

Модель: Температура
 Т-Сенсор: NTC10k
 Корпус: Стандарт
 Дизайн: Стандарт

Аксессуары

Переходник для кабельного ввода, M16x1.5 to 1/2"

HA011110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: esu@nt-rt.ru | <http://epluse.nt-rt.ru>